

GT 235 ts GT 245 ts

Diese Anleitung ist dem Benutzer zusammen mit der Bedienanleitung auszuhändigen.





Inhaltsverzeichnis

Hinweise und Informationen

Normen und Richtlinien

Bestimmungsgemäße Verwendung

Garagentore

CE-Konfomitätserklärung des Installateurs

Ältere Garagentore

Wichtige Hinweise für den Installateur 3

Unterweisung der Benutzer

Sicherheitshinweise für die Installation 4

Wichtige Sicherheitshinweise für die Installation Wichtiger Sicherheitshinweis für den Endnutzer

Die Montage

Installationsbedingungen 5

Mindestabstand zur Decke Schubstangenverlängerung C-Schienenverlängerung

Kurventorarm

Vormontage des Antriebs 6

Montage des Antriebs 7

Mindestabstand zur Decke

Die Notentriegelung 8

Das Garagentor ist die einzige Zugangsmöglichkeit Es existiert ein zusätzlicher Zugang zur Garage

Hauptelektronik: Einstellungen und Anschlüsse

Die wichtigsten Einstellmöglichkeiten 9

TEST-Taste (1)

LERN/LEARN-Taste (2)

Potentiometer "Kraft AUF/ZU" (3)

Potentiometer "Lichtzeit" (4)

Endschaltereinstellung und Kraftlernung 10

Allgemeine Information

- 1.) Die Maximalkraft einstellen
- 2.) Lernmodus starten
- 3.) Die Endschaltereinstellung
- 4.) Kraftlernung starten

Kurzüberblick

Erweiterte Einstellungen 12

Länge des Soft-Stopps ZU

Programmierung des Soft-Stopps ZU

Soft-Gang OBEN

Deaktivierung des Soft-Gangs OBEN

Verringerung der Schließgeschwindigkeit

Welche Auswirkungen hat eine Verringerung der Schließgeschwindigkeit?

Wann ist eine Verringerung der Schließgeschwindigkeit notwendig?

Programmierung der Schließgeschwindigkeit

Die wichtigsten Anschlußmöglichkeiten 14

Drucktaster und Schlüsselschalter

24V DC Versorgung

230V AC Versorgung

Funkempfängerkarte

Erweiterte Anschlußmöglichkeiten 14

Lichtschranke ohne Selbsttest

Lichtschranke mit Selbsttest

Sicherheitskontaktleiste, Schlupftür, Notstopp

Sonderversions-Module

Zählwerk

LED-Anzeigen 16

LED "TEST"

LED "Diag"

LED "Vp"

LED "SLZ"

LED "LSZ" LED "SEZ"

LED "SEA"

Sonderfunktionen 17

DIP-Schalter Einstellungen Funktion 1: Soft-Gang OBEN Funktion 2: Automatische Kraft Kraftanpassung TS75 oder TS100 Vorwarnung vor jeder Torbewegung Volle Reversierung in Richtung AUF Kontaktleistenstopp in Endlage ZU Flügeltorbetrieb

Die Funkanlage

Funksteuerung 18

Allgemeine Informationen

Programmierung von Handsender und Empfänger

Programmierung des ersten Handsenders

Erlernung weiterer Handsender

Löschung bereits registrierter Handsender

Allgemeine Informationen 19

Funkreichweite

Verwendbare Batterietypen

Verwendung mit HomeLink® Systemen

Technische Informationen

Technische Daten 20

Optionale Sonderfunktionen 20

Modul "automatische Schließung" (AZ)

Modul "gezielte Tastung"

Modul "Einbahnstraßensteuerung"

Wartung:

Anschlußplan 21

Interne Verkabelung

Externe Anschlußmöglichkeiten

Ersatzteile 22

<u>Problembehebung</u>

Problembehebung 23

Meldungen der Antriebsbeleuchtung

Fallbeispiele

Zusätzliche Meldungen nur über die LED "Diag"

Konformitätserklärung

Der Einsatz eines Seip-Torantriebs ist in Verbindung mit Toren, die für den Einsatz mit anderen Torantrieben in Übereinstimmung mit den Normen vorbereitet sind, uneingeschränkt möglich und CE-konform!

Normen und Richtlinien

Die Torantriebe TS 75 und TS 100 werden nach den neuesten europäischen Normen gefertigt und entsprechen allen Anforderungen - die entsprechende Konformitätserklärung mit dem Normenbezug finden Sie am Ende dieser Einbauanleitung.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Torantriebe sind für den Einsatz mit Kipp- und Sektionaltoren konstruiert. Eine Verwendung mit Flügeltoren ist mit Hilfe einer Adaption möglich.

Garagentore sind vor der Montage eines Torantriebs zu warten - die Wartung muß so erfolgen, daß das Tor mühelos von Hand geöffnet und geschlossen werden kann. Auf keinen Fall darf ein Tor automatisiert werden, wenn der Betrieb von Hand nicht möglich ist!

Garagentore

Im Januar 2001 wurden die europäischen Normen EN12604 und EN12605 für Garagentore verpflichtend. Vor der Installation eines Torantriebs ist damit seit Juni 2001 zu prüfen, ob das Garagentor den genannten Normen entspricht (die Information kann der Konformitätserklärung des Torherstellers entnommen werden). Die Installation eines Seip-Torantriebs kann an jedem normkonformen Tor vorgenommen werden. Bei einem nicht normkonformen Tor beachten Sie bitte untenstehenden Abschnitt "Ältere Garagentore".

CE-Konfomitätserklärung des Installateurs

Unabhängig davon, ob ein Antrieb im Paket mit einem Tor gekauft wurde, oder ob beides separat erworben wurde, muß der Installateur eine CE-Konformitätserklärung für die Installation erstellen

Mit der CE-Konformitätserklärung versichert der Installateur, daß er sowohl das Garagentor als auch den Antrieb gemäß den Vorgaben des Herstellers (d.h. gemäß der Einbauanleitung) installiert hat. Diese Erklärung kann nur vom Installateur erstellt werden und darf nicht vom Hersteller vorweggenommen werden! Prinzipiell ist davon auszugehen, daß bei sachgerechter Montage eines CE-konformen Tores und eines CE-konformen Antriebs die Gesamtinstallation auch CE-konform ist.

Eine Muster-Konformitätserklärung die vom Installateur zu komplettieren ist liegt diesem Antrieb bei. Die Konformitätserklärung verbleibt zusammen mit der Bedienungsanleitung beim Endkunden

Ältere Garagentore

Auch ältere Tore können unter Umständen den neuen Normen entsprechen - ein Bezug auf die Normen EN12604 und EN12605 in der Konformitätserklärung war bis Januar 2001 nicht zwingend notwendig. Die gültigen Normen und Richtlinien gehen auf die Automatisierung älteret Tore nicht ein.

Seitens des Torantriebs ergeben sich bei der Automatisierung keine Probleme - der Antrieb wird auch bei älteren Toren mit der automatischen Kraftmessung die geforderten Grenzwerte für Kräfte und Reversierungen einhalten.

Seitens des Garagentores verhält sich dies anders - es können scharfkantige Quetsch- und Scherstellen vorhanden sein, die nach den gültigen CE-Normen nicht mehr zugelassen sind. Als Beispiel seien Sektionaltore ohne Fingerschutz zwischen den Lamellen genannt. Ein solches Tor entspricht nicht den CE-Normen. Die Gesamtinstallation ist deshalb -auch wenn der Torantrieb CE-konform ist- nicht CE-konform.

Wichtige Hinweise für den Installateur



Wir empfehlen vor der Automatisierung älterer Tore deshalb dringend:

- Prüfen Sie alle Scherstellen des Tores auf Ihr Gefahrenpotential hinsichtlich Scharfkantigkeit und Quetschgefahr. Nehmen Sie, wo möglich, Maßnahmen zur Gefahrenbeseitigung vor.
- Prüfen Sie die Torfedern und stellen Sie sie gegebenfalls nach
- Schmieren oder ölen Sie alle Gelenkpunkte und die Laufrollen des Tores.
- Das Tor muß leicht von Hand zu bedienen sein

Sollten Sie Gefahrenpunkte nicht beseitigen können empfehlen wir Ihnen, die automatische Vorwarnung am Antrieb zu aktivieren - die Antriebsbeleuchtung blinkt dann für die Dauer von 5 Sek. bevor sich der Antrieb in Betrieb setzt - damit werden Anwesende innerhalb der Garage gewarnt und können vom Tor zurücktreten.

Unterweisung der Benutzer

Unterweisen Sie nach der Installation die Benutzer in folgenden Punkten:

- Bedienung des Handsenders
- Benutzen der Notentriegelung bei Stromausfall
- Überlassen Sie den Nutzern die separate BEDIENUNGSANLEI-TUNG
- Weisen Sie auf die Sicherheitshinweise in der BEDIENUNGSAN-LEITUNG hin







nichtausschwingendes Kipptor

Flügeltor

Sicherheitshinweise für die Installation

Wichtige Sicherheitshinweise für die Installation ACHTUNG: UNSACHGEMÄßE INSTALLATION KANN ZU ERNS-TEN VERLETZUNGEN FÜHREN Befolgen Sie die Einbauanleitung

- Entfernen Sie vor der Installation alle unnötigen Seile im Torbereich und am Tor
- Installieren Sie den Antrieb wenn möglich in einer Höhe von mindestens 2,10m und achten Sie darauf, daß die Notentriegelung nicht höher als 1,80m liegt
- Bringen Sie den Drucktaster in Sichtweite des Tores und in einer Höhe von mindestens 1,50m an
- Bringen Sie den mitgelieferten gelben Warnkleber deutlich sichtbar über dem Drucktaster an. Unterrichten Sie alle Benutzer der Garage von den Risiken durch die Benutzung eines Garagentorantriebs (siehe unten: SICHERHEITSRICHTLINIEN)
- Entfernen Sie die Schlaufe mit den Hinweisen zur Benutzung der Notentriegelung nicht vom Antrieb
- Versichern Sie sich nach der Installation des Antriebs, daß das Tor beim Auftreffen auf ein 40 mm hohes Hindernis während des Schließvorgangs automatisch reversiert (=sich wieder öffnet)

Wichtiger Sicherheitshinweis für den Endnutzer ACHTUNG: DIESE INSTRUKTIONEN SIND ZUR SICHERHEIT VON PERSONEN UNBEDINGT EINZUHALTEN! Bewahren Sie diese Einbauanleitung unbedingt auf!

- Ein Garagentorantrieb ist kein Spielzeug erlauben Sie Ihren Kindern nicht, damit zu spielen. Halten Sie Ihre Kinder fern von der Fernbedienung
- Behalten Sie während des Betriebs des Antriebs Ihr Garagentor im Auge und halten Sie Personen vom Tor fern, bis es ganz geschlossen ist
- Betätigen Sie die Notauslösung bei offenem Tor nur wenn dies unvermeidlich ist - das Tor kann unerwartet zufallen, wenn die Federn ermüdet oder gebrochen sind
- Kontrollieren Sie die Anlage in regelmäßigen Abständen auf Auswuchtungen und Beschädigungen
- Kontrollieren Sie monatlich die automatische Reversierung bei Berührung eines 50mm hohen, auf dem Boden plazierten Hindernisses. Kontrollieren Sie die Funktion nach jeder vorgenommenen Änderung an der montierten Anlage
- Bei Funkstörungen ist der Fachmann zu verständigen. Reparaturen sind ausschließlich vom Fachmann vorzunehmen

Die Glühbirne wird durch Abnehmen der aufgesetzten Haube an der Frontseite gewechselt. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Lampenabdeckung entfernen.

Der Antrieb darf nur vom Fachmann geöffnet werden.

Beachten Sie die Sicherheits- und Bedienhinweise der separaten BEDIENUNGSANLEITUNG für den Benutzer!












Installationsbedingungen




Prüfen Sie vor Einbau eines Torantriebs die Installationssituation vor Ort. In folgenden Fällen benötigen Sie optionale Extras um einen Einbau vornehmen zu können:



Das Garagentor ist höher als 2.250 mm: Sie benötigen eine C-Schienenverlängerung. Diese ist in Längen von 500mm und 1.000mm erhältlich. Der Antrieb kann maximal um 1.500mm verlängert werden. Die maximale Torhöhe beträgt 4.150 mm.



Bei einem innenschwenkenden Kipptor benötigen Sie zusätzlich einen Kurventorarm. Innenschwenkende Kipptore sind daran zu erkennen, daß die Torunterkante beidseitig in Rollen nach oben geführt wird - das Tor schwenkt nicht nach außen aus. Eine automatisierung ohne Kurventorarm ist nicht möglich.



Wenn der Mindestabstand zur Decke geringer als 35mm ist benötigen Sie eine Schubstangenverlängerung. Diese ist nicht als Extra erhältlich - eine stabile Metallstange kann im Baumarkt erworben werden. Die Stange darf nicht kürzer als die Torhöhe sein.

Vormontage des Antriebs

Achten Sie darauf, daß die Kette sich nicht verdreht. **Heben Sie** die Einzelteile deshalb bei der Vormontage nicht an, sondern schieben Sie sie!

- **1.** Der Antrieb liegt ausgepackt vor Ihnen; der Antriebskopf befindet sich rechts.
- **2.** Nehmen Sie nun das in der Zeichnung mit (1) gekennzeichnete C-Schienenstück und setzen Sie es vorne an.
- **3.** Schieben Sie das mit (2) bezeichnete Überwurf-C bis zum Anschlag vor.
- **4.** Nehmen Sie nun das mit (3) bezeichnete C-Schienenstück und schieben Sie es vor den bereits montierten C-Schienenteil.
- **5.** Setzen Sie Teil (3) wie in der Abbildung gezeigt schräg von oben in das leicht vorstehende Überwurf-C (4) ein.
- **6.** Drücken Sie das letzte Teilstück (3) der C-Schiene nun nach unten. Die Kette ist nun gespannt und das Überwurf-C (4) kann nun bis zum Anschlag vorgeschoben werden.
- **7.** Drehen Sie nun Ihren Antrieb um und schrauben Sie die mitgelieferten Madenschrauben in die Überwurf-C ein.


Ihr Antrieb ist nun einbaufertig vormontiert.

Die Kette ist werkseitig vorgespannt. Verändern Sie die Kettenspannung nicht!


ACHTUNG:

Die Enschalter Ihres Antriebs befinden sich in einer Werkseinstellung. Verändern Sie diese einstellung nicht bevor der Antrieb an der Decke und zum Garagentor montiert ist.

sonst kann Ihr Antrieb zerstört werden, wenn er unmontiert in Betrieb genommen wird (der Transportschlitten kann in den Antriebskopf fahren). Beachten Sie hierzu bitte auch Seite 9.



Montage des Antriebs



Mindestabstand zur Decke

Messen Sie den Abstand zwischen der Tor-Oberkannte und der Decke (1). Der Mindestabstand für die Montage Ihres Antriebs muß 35 mm betragen (wenn nicht, Seite 5).

Der Sturz-Befestigungswinkel des Antriebs kann sowohl zur Decke (2a) als auch zum Sturz (2) befestigt werden.

- **1.** Messen Sie die Mitte Ihres Garagentores aus und zeichnen Sie diese am Sturz und an der Oberkante des Tores an.
- **2.** Befestigen Sie den Sturzbefestigungswinkel mittig am Sturz oder an der Decke (wir emfehlen wenn möglich den Sturz).
- **3.** Befestigen Sie die C-Schiene des Antriebs am Sturzbefestigungswinkel (3). Legen Sie dabei einen Karton unter das Gehäuse des Antriebskopfes um Schäden zu vermeiden.
- **4.** Um den Antriebskopf an der Decke zu befestigen empfehlen wir eine Leiter unterzustellen (4). Wenn das geschehen ist, können Sie das Tor öffnen und die Antriebsschiene mit Hilfe der Markierung an der Toroberkante gerade ausrichten. Befestigen Sie den Antriebskopf erst dann mit den mitgelieferten Winkeln an der Decke
- **5.** Befestigen Sie nun den Torarm am Rahmen Ihres Torblatts (5). Achten Sie darauf, daß der Torarm in einem Winkel von maximal 45° zum Antrieb steht. Der Winkel darf keinesfalls steiler sein.

6. Vor Inbetriebnahme des Antriebs müssen die Riegel des Tores entfernt werden - sonst entstehen Schäden an Tor und Antrieb!

Das selbsthemmende Getriebe Ihres Antriebs verhindert ein Öffnen des Tores von Hand (beachten Sie dazu unbedingt Seite 8). Wünschen Sie eine zusätzliche Verriegelung des Tores durch Bodenriegel, können sie unser Verriegelungsset als Zubehör erwerben.

Die Notentriegelung

Im Falle eines Stromausfalls können Sie Ihr Tor von Hand öffnen. Dazu muß der Antrieb erst entriegelt werden.

Das Garagentor ist die einzige Zugangsmöglichkeit

Es ist erforderlich, die Notentriegelung auf den Torgriff zu legen. Im Falle eines Stromausfalls oder eines Defekts am Antrieb können Sie Ihre Garage sonst nicht mehr betreten.

Gehen Sie wie folgt vor:

- **1.** Stellen Sie fest, in welche Richtung sich Ihr Torgriff dreht wenn Sie das Tor öffnen.
- **2.** Bohren Sie in die Seite, die sich beim Drehen nach unten beweat, ein Loch.
- **3.** Ziehen Sie den Bowdenzug durch das Loch und befestigen Sie Ihn mit den beiliegenden Klemmen. Achten Sie darauf, daß der Zug nicht zu straff gespannt ist; sonst kann die Notauslösung den Antrieb evtl. auch beim normalen Öffnungsvorgang entriegeln.
- **4.** Kontrollieren Sie die Funktion der Notentriegelung mit Hilfe einer zweiten Person. Bleiben Sie in der Garage und schließen Sie das Tor mit dem Antrieb. Lassen Sie die vor dem Tor stehende Person das Tor wie gewohnt mit dem Schlüssel und per Hand öffnen. Wenn dies funktioniert, ist die Notentriegelung funktionstüchtig installiert

Verlassen und schließen Sie die Garage nicht mit dem Antrieb, bevor Sie sich von der einwandfreien Funktion der Notentriegelung überzeugt haben.





Verwenden Sie den mitgelieferten Handgriff für die Notentriegelung (Abb. 2).

Ziehen Sie zuerst das Bowdenzugkabel durch den Griff. Befestigen Sie dann die beiden mitgelieferten Lüsterklemmen in der Höhe, in der sich später der Griff für die Notauslösung befinden soll.


Kürzen Sie den Bowdenzug bis knapp unter die Lüsterklemmen. Der Griff wird jetzt von den Lüsterklemmen in Position gehalten.

Bei einem Stromausfall kann der Anwender den Antrieb durch ziehen am Griff entriegeln und das Tor kann von Hand geöffnet werden.





Die wichtigsten Einstellmöglichkeiten



Diese Seite beschreibt lediglich die Funktionen der einzelnen Bedienelemente - die Vorgehensweise zur Programmierung des Antriebs finden Sie ab Seite 10

TEST-Taste (1)

Mit ihr setzen den Antrieb in Bewegung. Die Befehlsgebung folgt dem Prinzip AUF-STOPP-ZU, d.h. der erste Tastendruck startet den Antrieb in Richtung AUF, der zweite stoppt den Antrieb, der dritte startet den Antrieb in Richtung zu usw..

Die LED "TEST" leuchtet, solange der TEST-Taster gedrückt gehalten wird und zeigt damit an, daß der Impuls erkannt wird.

LERN/LEARN-Taste (2)

Sie erfüllt zwei Funktionen:

- 1. Erlernung der Kraft
- 2. Erlernung des Handsendercodes

Prinzipielle Funktionsweise: Die LERN/LEARN-Taste muß für ca. 3 Sek. gedrückt gehalten werden; die Antriebsbeleuchtung beginnt dann zu blinken und die Taste kann losgelassen werden. Während die Antriebsbeleuchtung blinkt kann ein Handsenderknopf zur Funkerlernung gedrückt werden od er die LERN/LEARN-Taste wird für eine Kraftlernung erneut kurz gedrückt. Details zu den beiden Verfahren finden Sie in den Kapiteln "Krafterlernung", Seite 10 und "Funksteuerung", Seite

Potentiometer "Kraft AUF/ZU" (3)


Mit diesen Potentiometern wird die Maximalkraft für die Lernfahrten (s. "Kraftlernung", Seite….) für die Laufrichtungen AUF und ZU getrennt festgelegt. Der Antrieb <u>überschreitet diese Maximalkräfte weder bei der Lernfahrt **noch im späteren Betrieb**. Die Maximalkraft ist in % dargestellt. Abhängig vom Antriebsmodell bedeutet dies:</u>

max.Kraft	Antrieb mit	Antrieb mit
%-Wert	75 kg max.	100 kg max.
20%	ca. 15 kg	ca. 20 kg
50%	ca. 37 kg	ca. 50 kg
70%	ca. 52 kg	ca. 70 kg
100%	75 kg	100 kg

Potentiometer "Lichtzeit" (4)

Über diesen Potentiometer wird die Beleuchtungsdauer der internen Beleuchtung in Sekunden eingestellt. 80 bis 240 Sekunden sind stufenlos einstellbar.

Endschaltereinstellung und Kraftlernung




WICHTIGE HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG:

Bei der hier geschilderten Programmierung wird der Antrieb mit den werkseitigen Standardeinstellungen für die Schließgeschwindigkeit und die Länge der Soft-Gänge programmiert.

Je nach Tortyp und -gewicht kann eine Änderung der Schließgeschwindigkeit notwendig werden. Auf den Seiten 12 und 13 finden Sie entsprechende Gewichtstabellen und die Beschreibung der Programmierung zur Verminderung der Schließgeschwindigkeit.

Sollen die Soft-Gänge geändert oder deaktiviert werden, beachten Sie bitte auf Seite 12 den Abschnitt "Programmierung des Soft-Stopps ZU" und auf Seite 15, Abschnitt DIP-Schalter 1 "Deaktivieren des Soft-Gangs OBEN".

Bei jeder erneuten Ausführung eines kompletten Lernzyklus werden die bisher gespeicherten Werte durch die neu gemessenen Werte ersetzt. Es sind also jederzeit Änderungen an der Programmierung möglich.



Allgemeine Information

Abbidung:

Um den Torantrieb in Betrieb nehmen zu können, müssen zuerst die Endschalter eingestellt und die Kraft gelernt werden. Ohne diese grundlegenden Einstellungen wird der Torantrieb bei Betätigung des TEST-Knopfes lediglich ca. 10 Sek. laufen und dann abschalten.

Die Endschaltereinstellung und Kraftlernung erfolgen in einem Vorgang - der Antrieb wird dazu in den Lernmodus versetzt, der <u>durch die blinkende Antriebsbeleuchtung angezeigt wird</u>. Im Lernmodus werden zuerst die Endschalter eingestellt, dann die Kraft- und Streckenmessung vorgenommen.

Einen Schnellüberblick zur Einstellung und Erlernung erhalten Sie durch die Tabelle auf der nächsten Seite. Untenstehend sind zunächst die einzelnen Schritte ausführlicher beschrieben.

1.) Die Maximalkraft einstellen

Die über die Potentiometer "Kraft AUF" und "Kraft ZU" eingestellte Kraft ist sowohl die Maximalkraft für die Lernfahrten als auch im späteren Betrieb. Werkseitig ist die Maximalkraft auf 60% eingestellt. Bei kleinen, leicht laufenden Toren wird in der Regel eine Kraft von 40% genügen.

2.) Lernmodus starten

Drücken Sie auf der Hauptelektronik den Taster LERN/LEARN (2) für ca. 3 Sekunden. Die Antriebsbeleuchtung beginnt zu blinken - lassen Sie die LERN/LEARN Taste los. Der Antrieb befindet sich nun im Lernmodus. Der Lernmodus ist zeitlich unbegrenzt, d.h. es besteht kein Grund zur Eile bei der nun folgenden Endschaltereinstellung.

3.) Die Endschaltereinstellung

Das Garagentor soll in den Endlagen nur lose anliegen, d.h. vom Antrieb nicht fest an den Rahmen gedrückt werden. Wird das Tor in der Endlage ZU zu fest an den Torrahmen gedrückt, erfolgt nach jeder Schließung eine Kraftreversierung und das Tor wird ca. 5 cm geöffnet.

Grundsätzliches: Im Lernmodus läuft der Antrieb den Endschaltern AUF und ZU nach. D.h.: wird in Richtung AUF der Endschalter erreicht bevor das Tor ganz geöffnet ist schaltet der Antrieb ab. Wird der Endschalterschieber AUF nun weiter in Richtung AUF verschoben, dann läuft der Antrieb solange nach, bis der Endschalter AUF wieder aktiviert ist. Der TEST-Taster muß dazu nicht gedrückt werden. In Laufrichtung ZU verhält es sich analog. Wichtig: der Antrieb läuft nur in der jeweiligen Fahrtrichtung nach

Endschaltereinstellung und Kraftlernung

- bspw. beim Endschalter AUF nur in Richtung auf. Wird der Endschalterschieber AUF in Richtung ZU verschoben, dann muß der Antrieb über den TEST-Taster nachgefahren werden.

3.)a.) Endschalter AUF einstellen

- 1.) Fahren Sie den Antrieb mit Hilfe des TEST/RUN-Tasters (1) in Richtung AUF (der TEST-Taster folgt dem Prinzip AUF-STOPP-ZU usw., d.h. erster Impuls AUF, zweiter Impuls STOPP, dritter Impus ZU usw.)
- 2.) Erreicht der Antrieb den Endschalter AUF <u>nicht</u> kurz bevor das Tor seine Endlage AUF erreicht, müssen Sie ihn mit dem TEST-Taster stoppen.
- 3.) Erreicht der Antrieb den Endschalter AUF bevor das Tor seine Endlage AUF erreicht hat, verschieben Sie den Endschalterschieber AUF solange in Richtung AUF bis das Tor seine Endlage erreicht hat

3.)b.) Endschalter ZU einstellen

- 1.) Fahren Sie den Antrieb mit Hilfe des TEST/RUN-Tasters (1) in Richtung ZU
- 2.) Erreicht der Antrieb den Endschalter ZU <u>nicht</u> kurz bevor das Tor seine Endlage ZU erreicht, müssen Sie ihn mit dem TEST-Taster stoppen.
- 3.) Erreicht der Antrieb den Endschalter ZU bevor das Tor seine Endlage ZU erreicht hat, verschieben Sie den Endschalterschieber ZU solange in Richtung ZU bis das Tor seine Endlage erreicht hat.

4.) Kraftlernung starten

Nachdem die Endschalter eingestellt sind und der Antrieb auf dem Endschalter ZU steht (d.h. das Tor ist geschlossen) drücken Sie die LERN/LEARN-Taste.

Der Antrieb beginnt nun seine automatischen Lernfahrten:

- Anfahren des Endschalters AUF
- Tor ZU
- Tor AUF
- Tor ZU

Die Lernfahrten erfolgen vollautomatisch - ein Benutzereingriff ist nur dann erforderlich, wenn der Soft-Stopp ZU abweichend von den Werkseinstellungen eingestellt werden soll (siehe Kasten, Hinweise" auf Seite 10)

Nach dem abgeschlossenen Lernprozess bleibt der Antrieb in Position ZU stehen und die Antriebsbeleuchtung hört auf zu blinken. **Der Antrieb ist nun funktionsbereit** - gehen Sie zur Einlernung des Handsenders nun weiter zum Kapitel "Die Funkanlage".

Kurzüberblick	
1.) Lernkraft einstellen KRAFT/PRESSURE[%] Auf/Open	Die Maximalkräfte AUF und ZU für die Lernfahrt einstellen
2.) Lernmodus starten	LERN/LEARN-Taste ca. 3 Sek. gedrückt halten bis die Antriebs- beleuchtung blinkt
3.) Endschaltereinstellung	a.) Endschalter AUF einstellen b.) Endschalter ZU einstellen (Der Antrieb wird dabei mit dem TEST-Taster in die Rich- tungen AUF und ZU gefahren)
4.) Kraftlernung starten	Antrieb steht auf dem Endschalter ZU LERN/LEARN Taste kurz drücken Antrieb macht selbsttätig drei Lernfahren (AUF/ZU/AUF)
	<u>L</u>

Die Kraftlernung endet nach den drei automatischen Lernfahrten - der Antrieb bleibt in Endlage ZU stehen und die Antriebsbeleuchtung stoppt zu blinken. Der Antrieb ist nun funktionsbereit.

5.) weiter zum Kapitel "Die Funkanlage"

Erweiterte Einstellungen

Länge des Soft-Stopps ZU

- <u>Eine Verlängerung</u> des Soft-Stopps ZU empfiehlt sich, wenn das Garagentor beim Schließen zu starke Schließgeräusche verursacht.
- Eine Verkürzung oder Deaktivierung des Soft-Stopps ZU empfiehlt sich, wenn die Torunterkante nicht richtig schließt. Dies kann dazu führen, daß mechanische Riegel nicht einrasten und somit unwirksam sind. Durch eine Deaktivierung des Soft-Stopps ZU wird die Schließposition mit höherer Geschwindigkeit erreicht; dadurch kann die Torunterkante mit Schwung in den Rahmen fallen und die Riegel können einrasten.

Programmierung des Soft-Stopps ZU


Während der ersten Lernfahrt des Antriebs in Laufrichtung ZU kann die Länge des Soft-Stopp ZU verändert werden; gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Starten Sie den Lernzyklus (s.S. 11)
- 2. der Antrieb läuft mit langsamer Geschwindigkeit in Richtung ZU
- 3. drücken Sie die LERN/LEARN Taste und halten Sie sie gedrückt
- der Antrieb erhöht die Geschwindigkeit
- 4. lösen Sie die LERN/LEARN Taste an dem Punkt, an dem der Soft-Stopp beginnen soll (der Antrieb speichert diese Position als Beginn des Soft-Stopps ZU).

Wenn kein Soft-Stopp erfolgen soll, dann halten Sie die LERN-Taste gedrückt bis das Tor ganz geschlossen ist.


- 5. der Antrieb verlangsamt mit kurzer Verzögerung die Fahrt und erreicht die Endlage ZU
- 6. der Antrieb setzt die Programmierung mit den beiden verbleibenden Lernfahrten fort.

Sobald die Antriebsbeleuchtung nicht mehr blinkt, sind alle Werte gespeichert - der Soft-Stopp ZU befindet sich an der gewünschten Position.



Schnellübersicht "Programmierung Soft-Stopp ZU"

1.) Erste Lernfahrt in Richtung ZU



Drücken Sie während der ersten Lernfahrt in Richtung ZU die LERN/LEARN Taste und halten Sie sie gedrückt- der Antrieb erhöht die Geschwindigkeit

2.) Antrieb fährt mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung ZU

dem Punkt, an dem der Soft-Stopp ZU beginnen soll. Wird die Lerntaste bis zur voll-

ständigen Schließung des Tores gedrückt gehalten, dann ist der Soft-Stopp deaktiviert!

Lösen Sie die LERN/LEARN Taste an



3.) Der Antrieb erreicht die Endlage ZU. Der Lernzyklus wird mit zwei weiteren Fahrten fortgesetzt und dann beendet. Der Soft-Stopp ZU wird gemäß Ihrer Einstellung gesetzt.



Soft-Gang OBEN

Soft-Gang OBEN

Der Soft-Gang OBEN ist bei der Standard-Programmierung werkseitig aktiviert - bei Kipp- und Sektionaltoren ist in der Regel keine Änderung notwendig.

Bei nichtausschwingenden Kipptoren mit Kurventorarm kann eine Deaktivierung notwendig werden, wenn der Antrieb in den ersten Zentimetern des Schließvorgangs wiederholt Kraftabschaltungen und Reversierungen vornimmt.

Deaktivierung des Soft-Gangs OBEN

Um den Soft-Gang OBEN zu deaktivieren, muß DIP-Schalter Nr. 1 vor den Lernfahrten auf OFF gestellt werden und bis zum Abschluß der Lernfahrten in dieser Stellung verbleiben.


Nach Abschluß der Lernfahrten (Antriebsbeleuchtung blinkt nicht mehr), muß DIP-Schalter Nr. 1 wieder auf ON gestellt werden, damit der Antrieb mit automatischer Kraftmessung arbeitet (siehe Seite 17 "DIP-Schaltereinstellungen")

Hinweis: auch wenn der Soft-Gang OBEN deaktiviert ist, wird der Motor zur Schonung des Motorengetriebes über wenige Zentimeter von Null auf die eingestellte Geschwindigkeit hochgefahren.




Stellen Sie **VOR** den Lernfahrten den DIP-Schalter 1 auf OFF

2.)



Starten Sie die Lernfahrten


(falls erforderlich, kann die Einstellung des Soft-Stopps ZU wie obenstehend beschrieben geändert werden)



Stellen Sie NACH Abschluß der Lernfahrten den DIP-Schalter 1 wieder auf ON

(siehe auch Seite 17 "DIP-Schaltereinstellungen")

Erweiterte Einstellungen



Geschwindigkeitsstufe (Anzahl der Blinkzeichen Diag-LED)	Schließgeschwindigkeit (cm/sec.)
1	6 cm/sec.
2	6,5 cm/sec.
3	7,5 cm/sec.
4	9,5 cm/sec.
5	10,5 cm/sec.
6	11,5 cm/sec.
7	12,5 cm/sec.
8	14,5 cm/sec.


Schnellübersicht "Schließgeschwindigkeit einstellen"

1.) Erst rote LERN-Taste und dann zusätzlich TEST-Taste für 3 Sek. gedrückt halten



Der Antrieb befindet sich zunächst in Stand-By, die Antriebsbeleuchtung beginnt beim Drücken der beiden Tasten zu blinken

2.) Die rote Diag-LED beginnt in Sequenzen zu blinken



Lösen Sie die beiden Tasten, wenn die Diag-LED in Sequenzen blinkt.

Werkseitige Einstellung - 8x blinken gefolgt von einer Pause (=Maximalgeschwindigkeit)

3.) Verringern der Geschwindigkeit mit der TEST-Taste



Jeder Druck auf die TEST-Taste vermindert die Geschwindigkeit um eine Stufe. (Druck auf die LERN-Taste erhöht die Geschwindigkeit).

Warten Sie die Blinkpause ab und zählen Sie dann die Anzahl der Blinksignale um die aktuelle Einstellung zu überprüfen.

4.) Erst rote LERN-Taste und dann zusätzlich TEST-Taste kurz gedrückt halten



Der Antrieb geht nun in den Lernmodus; die Antriebsbeleuchtung und die Diag-LED blinken nun simultan.

5.) Nehmen Sie nun die Endschaltereinstellungen vor und starten Sie dann die Lernfahrten. (Falls Änderungen an den Soft-Gängen gewünscht sind, verfahren Sie wie auf Seite 12 beschrieben)

Falls die Endschalter bereits zuvor eingestellt wurden, können Sie die Lernfahrten sofort durch kurzes Drücken der LERN-Taste starten.

Verringerung der Schließgeschwindigkeit

Bei der Standardprogrammierung wird automatisch die maximale Schließgeschwindigkeit eingestellt; für die meisten CE-konformen Garagentore ist keine Änderung notwendig.

Welche Auswirkungen hat eine Verringerung der Schließgeschwindigkeit?

Mit der Verringerung der Geschwindigkeit des Torblattes, verringern sich auch die auftretenden Kräfte und Reversierungszeiten beim Auftreffen auf ein Hindernis. Je höher das Gewicht eines Torblatts, desto größer ist die bewegte Masse, die bei einer Hinderniserkennung gestoppt und reversiert werden muß. Gerade bei schweren Torblättern bewirkt dieses Bewegungsmoment ein Nachwippen (Massenträgheit), wodurch kurzzeitig höhere Kräfte an den Schließkanten auftreten können. Je geringer die Geschwindigkeit, desto geringer fällt der Nachwippeffekt -und damit die auftretenden Kräfte- aus.

Wann ist eine Verringerung der Schließgeschwindigkeit notwendig?

Nebenstehend finden Sie eine Tabelle mit Geschwindigkeitsangaben für verschiedene Torgewichte. Bei neuen, CE-konformen Tore finden Sie diese Gewichtsangabe in der Regel auf dem Typenschild oder in der Dokumentation - nehmen Sie die Geschwindigkeitseinstellung anhand dieser Angaben vor, sofern eine Änderung der Standardeinstellung notwendig ist.

Bei Nachrüstungen älterer Tore und bei nicht CE-konformen Toren empfehlen wir prinzipiell die Einstellung der Schließgeschwindigkeit auf Stufe 4 oder geringer einzustellen. (Beachten Sie die Hinweise zu nicht CE-konformen Toren auf Seite 3.)


Programmierung der Schließgeschwindigkeit

Der Programmiermodus für die Schließgeschwindigkeit ist den Lernfahrten vorgeschaltet. Nach Änderung der Geschwindigkeit müssen die Lernfahrten durchgeführt werden!

- 1.) Der Antrieb ist im Stand-By
- 2.) Drücken Sie die rote LERN-Taste und halten Sie sie gedrückt. Drücken Sie nun zusäztlich den schwarzen TEST-Taster und halten Sie beide Tasten für 3 Sekunden gedrückt.
- 3.) Die Antriebsbeleuchtung beginnt zu blinken und die rote Diag-LED zeigt eine Blinksequenz an. Die TEST- und LERN-Taste können nun gelöst werden.
- 4.) Die Diag-LED blinkt nun in Sequenzen (8x gefolgt von einer kurzen Pause) es ist noch die werkseitige Schließgeschwindigkeit Stufe 8 eingestellt
- 5.) Jedes Drücken der TEST-Taste vermindert die Geschwindigkeit um 1 Stufe, jedes drücken der LERN-Taste erhöht die Geschwindigkeit um eine Stufe. Warten Sie nach dem Drücken auf die Blinkpause und zählen Sie dann die Anzahl der Blinksignale um die aktuell eingestellte Geschwindigkeitsstufe zu ermitteln.
- 6.) Wenn die gewünschte Geschwindigkeitsstufe eingestellt ist, drücken Sie die LERN-Taste (gedrückt halten) und zusätzlich kurz die TEST-Taste lösen Sie dann beide Tasten
- 7.) Der Antrieb befindet sich nun im normalen Lernmodus; wenn Sie die Endschalter bereits eingestellt haben, können Sie durch einmaliges Drücken der LERN-Taste nun die drei Lernfahrten starten.


Ansonsten können Sie nun die Endschaltereinstellungen (siehe Seiten 10+11) vornehmen und dann die Lernfahrten starten.

Die wichtigsten Anschlußmöglichkeiten




	Anschluß	Funktion
Drucktaster und Schlüsselschalter	A + B	Potentialfreier Anschluß für Drucktaster und Schlüsselschalter - keine Stromspannung auf diesen Anschluß führen! Bei Benutzung eines externen Empfängers werden an diesen Anschluß die beiden Impulskabel des Empfängers angeschlossen.
24V DC Versorgung	G + H	24V DC Stromversorgung für externe Komponenten (bspw. externer Empfänger, Lichtschranke), insgesamt maximal 200 mAmp.
230V AC Versor- gung	M + N	230V AC Stromversorgung für externe Komponenten. Dieser Anschluß ist nicht elektronikseitig abgesichert - Fehlanschlüsse und Kurzschlüsse einer externen Komponente wirken auf die Haussicherung.
Funkempfänger- karte	HF-Modul / Receiver-Card	Steckplatz für ein Seip-Empfängermodul

Erweiterte Anschlußmöglichkeiten



Erweiterte Anschlußmöglichkeiten




Sicherheitskontaktleiste, Schlupftür, Notstopp E + F **Funktion** Der Anschluß wird in beiden Laufrichtungen während des gesamten Laufs geprüft. Eine Unterbrechung des Kontakts bewirkt (N.C.) (mit 8,2 kOhm einen sofortigen Stopp des Antriebs, gefolgt von einer kurzen Reversierung. Beim Anschluß mehrerer Komponenten Auswertung) müssen diese immer in Reihe geschaltet werden! Der Anschluß kann für folgende Komponenten genutzt werden: 1.) Sicherheitskontaktleiste (DW-Kontakt) Gängige Sicherheitskontaktleisten werden serienmäßig mit einem integrierten 8,2 kOhm Widerstand ausgeliefert. Sie müssen den Widerstand zwischen den Klemmen E + F deshalb vor Anschluß der Leiste entfernen. 2.) Schlupftürkontakt Zur Absicherung einer Tür im Tor können Sie diese mit einem mechanischen Schalter versehen. Wird dieser nicht gedrückt (d.h., die Tür ist geöffnet), läßt sich der Antrieb nicht in Betrieb nehmen. 3.) Notstopp-Schalter Für den Anschluß ist wie mit dem Schlupftüranschluß zu verfahren. Kontakleistenanschluß (8,2 kOhm Widerstand in Reihe): Gnd F \mathbf{b} 8,2 k Ω Ε Schlupftüranschluß (8,2 kOhm Widerstand in Reihe): Ε Kontakleistenanschluß + Schlupftüranschluß (Reihenschaltung): Gnd \mathbb{D} 8,2 k Ω Ε **Sonderversions-Module** "Versions Mo-Steckplatz für optionale Sonderfunktionsmodule. Verfügbar sind: dule" - Automatische Schließung (AZ) - Impulsgebung (1 Sekunde potentialfreier Kontakt, bspw. zum Einschalten eines Treppenlichtautomaten) - Einbahnstraßensteuerung (rot/grün Ampel) - Gezielte Tastung bzw. Totmannsteuerung (TO) Zählwerk

Anschlußstecker für ein Zählwerk zur Dokumentation gefahrener Öffnungs- und Schließzyklen (24V)


L

LED-Anzeigen



LED-Beschriftung	Funktion	Leuchtet	Leuchtet nicht
LED "TEST"	Leuchtet, wenn eine auf den Klemmen A+B angeschlossene Komponente (Drucktaster, Schlüsselschalter) oder der Elektronik TEST-Taster einen Impuls gibt	Es geht ein Impuls ein	Es geht kein Impuls ein
LED "Diag"	Leuchtet im Normalbetrieb, wenn ein gelernter Funkimpuls empfangen wird Weitere Funktionen in den Kapiteln "Kraftlernung", "Funksteuerungen" und "Fehlermeldungen"	Es wird ein gelernter Funkimpulse emp- fangen	Es wird kein gelern- ter Funkimpulse empfangen
LED "Vp"	Leuchtet, wenn Betriebsspannung anliegt	Stromversorgung o.k.	Stromversorgung unterbrochen
LED "SLZ"	Lichtschranke Mögliche Fehlerursachen sind: - es befindet sich ein Hindernis im Lichtschrankenbereich - Kabelbruch oder Kurzschluß der Impulsleitung - Defekt an der Lichtschranke	Fehler oder Hindernis	betriebsbereit
LED "LSZ"	Sicherheitskontaktleiste/Schlupftürkontakt Mögliche Fehlerursachen sind: - die Sicherheitskontaktleiste erkennt ein Hindernis - die Schlupftür ist geöffnet - Kabelbruch oder Kurzschluß der Impulsleitung - Defekt an der Sicherheitskontaktleiste bzw. am Schlupftürkonakt	Fehler oder Hindernis	betriebsbereit
LED "SEZ"	Endschalter ZU Ermöglicht eine Funktionskontrolle des Endschalters AUF - wird der Endschalter AUF gedrückt, muß die LED leuchten. Leuchtet sie nicht, ist der Endschalter AUF defekt.	aktiviert	nicht aktiviert
LED "SEA"	Endschalter AUF Ermöglicht eine Funktionskontrolle des Endschalters ZU - wird der Endschalter ZU gedrückt, muß die LED leuchten. Leuchtet sie nicht, ist der Endschalter ZU defekt.	aktiviert	nicht aktiviert

Sonderfunktionen



DIP-Schalter Einstellungen

DIP-Schalter	Funktion	Status ON	Status OFF
1	ACHTUNG: Doppelfunktion!		
	Funktion 1: Soft-Gang OBEN Standardeinstellung: ON <u>Vor und während eines Lernzyklus</u> (Programmierung) legt DIP-Schalter 1 fest, ob im späteren Betrieb ein Soft-Start aus Torposition OFFEN erfolgen soll. (Schalter auf ON: Soft-Start OBEN aktiviert, Schalter auf OFF: Soft-Start OBEN deaktiviert)	Ja	Nein
	Funktion 2: Automatische Kraft Standardeinstellung: ON Nach Abschluß aller Lernfahrten (d.h. die Antriebsbeleuchtung blinkt nicht mehr) bestimmt DIP-Schalter 1, ob der Antrieb mit der automatisch gemessenen, oder mit der über die Kraftpotentiometer manuell eingestellten Kraft fährt. ACHTUNG! In Ländern der europäischen Union muß der Antrieb mit automatischer Kraftlernung betrieben werden (EN 12543) - ein Betrieb mit manuell eingestellter Kraft ist nach europäischen Richtlinien nicht, bzw. nur unter Anbringung zusätzlicher externer Sicherheitseinrichtungen (bspw. Lichtschranke, Sicherheitskontaktleiste) zulässig!	Ja	Nein
2	Kraftanpassung TS75 oder TS100 Standardeinstellung bei TS75: ON Standardeinstellung bei TS100: OFF Der Schalter dient zur Anpassung der automatisch gemessenen Kraftkurve an den entsprechenden Motortyp (TS75: Motor mit 75Nm, TS100: Motor mit 110Nm). Der Schalter muß in der Standardstellung für den entsprechenden Antriebstyp bleiben! Ansonsten kann es zu Problemen mit der automatischen Kraftmessung kommen und es können Betriebsstörungen wie bspw. ungewollte Kraftabschaltungen und Reversierungen auftreten!	TS75	TS100
3	Vorwarnung vor jeder Torbewegung Standardeinstellung: OFF In Schalterstellung ON erfolgt vor jeder Torbewegung eine ca. 4-sekündige blinkende Vorwarnung; der Antrieb setzt sich erst danach in Betrieb.	Ja	Nein
4	Volle Reversierung in Richtung AUF Standardeinstellung: ON Der Antrieb reversiert in Laufrichtung ZU bei einer Hinderniserkennung um wenige Zentimeter um das Objekt freizugeben und stoppt dann. In Schalterstellung ON wird eine vollständige Reversierung bis zum Erreichen des Endschalters AUF durchgeführt.	Ja	Nein
5	Kontaktleistenstopp in Endlage ZU Standardeinstellung: ON Diese Funktion kommt nur bei angeschlossener Sicherheitskontaktleiste zum Tragen. Bei Garagen mit unebenen Böden kann die Kontaktleiste unter Umständen eine Reversierung verursachen, bevor das Tor vollständig geschlossen ist. In Schalterstellung ON wird diese Reversierung unterbunden und es erfolgt lediglich ein Stopp - das Tor bleibt damit geschlossen. HINWEIS! Die Benutzung dieser Funktion kann Probleme mit der Fernlernung von Handsendern verursachen - wird der Endschalter ZU nicht vom Antrieb erreicht, dann ist die Fernlernung nicht möglich! Beachten Sie hierzu bitte das Kapitel "Funksteuerung".	Ja	Nein
6	Flügeltorbetrieb Standardeinstellung: OFF Für den Betrieb an einem Flügeltor ist eine Funktionsumkehr (d.h. ein Vertauschen der Endlagen ZU und AUF und die Änderung der Motordrehrichtung) erforderlich: setzen Sie dazu den Schalter auf ON.	Ja	Nein

Funksteuerung

Allgemeine Informationen

Serienmäßig ist Ihr Antrieb mit einer 433 MHz AM Funksteuerung ausgestattet. Die Codierung erfolgt über rollenden Code, d.h. nach jeder Betätigung stimmen sich Empfänger und Sender über einen neuen Code ab - der Funkanlage stehen dazu Billionen verschiedene Codes zur Verfügung. Die Vergabe der Codes erfolgt vollautomatisch und kann vom Nutzer nicht beeinflußt werden.

Ob Ihr Antrieb mit unserem Standardfunk ausgestattet ist, erkennen Sie am Handsender. Serienmäßig erhalten Sie einen 4-Kanal MIDI-Sender, optional ist ein 2-Kanal MINI-Sender erhältlich. Beide Sender sind nebenstehend abgebildet.

Wurde Ihre Anlage mit einer anderen Funksteuerung ausgeliefert, dann entnehmen Sie die Informationen zur Handhabung und Erlernung bitte den Gebrauchsanweisungen des Herstellers Ihrer Funkanlage.

Programmierung von Handsender und Empfänger

Um einen Handsender benutzen zu können, muß dieser zuerst im Empfänger registriert (=eingelernt) werden. Auf einen Empfänger kann jeweils nur ein Handsenderknopf eingelernt werden.

Programmierung des ersten Handsenders

Die Programmierung des ersten Handsenders muß direkt über die Hauptelektronik erfolgen:

- 1. Halten Sie die LERN/LEARN Taste auf der Hauptelektronik für ca. 3 Sekunden gedrückt. Lösen Sie die Taste, sobald die Antriebsbeleuchtung zu blinken beginnt.
- 2. Drücken Sie kurz die Handsendertaste, mit der der Antrieb bedient werden soll. Die Antriebsbeleuchtung stoppt zu blinken und der Handsender ist erfolgreich registriert. Er kann nun benutzt werden.

Erlernung weiterer Handsender

Zustäzliche Handsender können entweder wie obenstehend beschrieben, oder per Fernlernung im Empfänger registriert werden. Zur Fernlernung gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Das Garagentor muß geschlossen sein.
- 2. Öffnen Sie das Tor per Handsender ein kleines Stück und schließen Sie es wieder
- 3. Nach der Schließung haben Sie 10 Sekunden Zeit, am bereits eingelernten Handsender die Knöpfe 1+2 gleichzeitig für ca. 3 Sekunden gedrückt zu halten. Lösen Sie die Tasten, wenn die Antriebsbeleuchtung zu blinken beginnt.
- 4. Sie haben jetzt weitere 10 Sekunden Zeit um am <u>neu einzulernenden Handsender</u> den Knopf zu drücken, mit dem der Torantrieb bedient werden soll.

Der neue Handsender ist jetzt eingelernt.

Löschung bereits registrierter Handsender

Halten Sie die LERN/LEARN Taste für ca. 15 Sek. gedrückt. Die Antriebsbeleuchtung und die rote LED "DIAG" beginnen nach 3 Sek. zu blinken. Nach weiteren 10 Sek. leuchtet die rote LED "DIAG" permanent. Sie können die LERN/LEARN Taste dann lösen. <u>Alle</u> bisher gespeicherten Handsender wurden damit erfolgreich aus dem Speicher gelöscht.

Kurzüberblick: Ersten Handsender programmieren

1.) LERN/LEARN Taste auf der Hauptelektronik für ca. 3 Sek. gedrückt halten



2.) Gewünschte Handsendertaste drücken



Die Antriebsbeleuchtung beginnt zu blinken - lösen Sie die LERN/ LEARN Taste




Die Antriebsbeleuchtung stoppt zu blinken - der Handsender ist programmiert.

Kurzüberblick: Weitere Handsender per Fernlernung programmieren

Anm.: Zusätzliche Handsender können entweder wie der erste Sender gelernt werden, oder nach untenstehend beschriebener Fernlernung:

 Garagentor um ca.
 cm öffnen und wieder schließen



Sie haben nach dem Schließen 10 Sekunden Zeit, um Schritt 2 durchzuführen

2.) An einem bereits programmierten Handsender die Tasten 1+2 für 3 Sekunden gedrückt halten



Die Antriebsbeleuchtung beginnt zu blinken - lösen Sie die Handsendertasten





3.) Drücken Sie die gewünschte Taste am <u>NEUEN</u> Handsender




Die Antriebsbeleuchtung stoppt zu blinken; der neue Handsender wurde erfolgreich programmiert

Allgemeine Informationen












Verwendbare Batterietypen Eine Batterie des Typs A23, 23A, 23L, EL12, VR 22 oder MN 21; Versorgungsspannung: 12V Verbrauchte Batterien müssen nach den nationalen Bestimmungen entsorgt werden! 2-Kanal MINI-Handsender (Optional), 433 MHz, rollender Code



Verwendbare Batterietypen: 2 Batterien des Typs CR1616 bzw. DL1616 benötigt. Versorgungsspannung: 2*3V (=6V) Verbrauchte Batterien müssen nach den nationalen Bestimmungen entsorgt werden!

Funkreichweite

Ihr TS-Torantrieb ist serienmäßig mit einer hochwertigen Funkanlage ausgestattet, die eine sehr hohe Durchdringung garantiert!

Dennoch ist die Funkanlage die am meisten von Umgebungsbedingungen abhängige Komponente Ihres Torantriebs. Mit unserer Standard Funksteuerung können in einer störungsfreien Umgebung Reichweiten von über 100 Metern erzielt werden. In Gebieten mit hoher Funkaktivität und starker Bebauung wird die Reichweite in der Regel bei ca. 50 Metern liegen.

Einflußfaktoren für die Reichweite sind:

- Schwache Handsenderbatterien

Bei stetig nachlassender Reichweite sollten Sie zunächst die Handsenderbatterie wechseln. Je schwächer die Batterie, desto geringer die Reichweite.

- Bausubstanz der Garage

In einer Garage aus Stahlbeton werden Sie eine geringere Reichweite erzielen als in einer gemauerten Garage. Je mehr Stahl in den Mauern verarbeitet wurde, desto schwächer die Durchdringung des Funks

- Funkaktivität in der Umgebung Radio- und Fernsehfunkmasten sowie CB-Funk Aktivitäten beeinflussen die Reichweite negativ. Typisch für Störungen durch CB-Funk sind periodische (zeitlich begrenzte) Reichweitenverringerungen.

- Trafostationen und Hochspannungsleitungen In unmittelbarer Umgebung können Beeinträchtungen der Funkreichweite auftreten.
- Ältere Baby-Phone Anlagen

Insbesondere ältere, über das Stromnetz arbeitende Baby-Phone Anlagen können die Reichweite beeinflussen. Diese Anlagen senden starke Signale über das Haus-Stromnetz, die über die Steckdosen in andere Haushaltsgeräte wandern. Dieser "verunreinigte" Strom kann die Empfangsbereitschaft des Torantriebs verringern.

In seltenen Ausnahmefällen kann die Reichweite aufgrund ungünstiger Umgebungsvariablen sehr gering ausfallen. Für solche Fälle stehen optionale Alternativen zur Verfügung.

Verwendung mit HomeLink® Systemen

Immer häufiger werden Fahrzeuge werkseitig mit einer integrierten Fernbedienung für Torantriebe ausgestattet (= HomeLink® System). Die serienmäßig mitgelieferte 433 MHz Funksteuerung mit rollendem Code ist mit HomeLink® Systemen ab **Software Revision 6** kompatibel, d.h. die integrierte Fahrzeugfernbedienung kann verwendet werden. Die Software Revision des in Ihrem Fahrzeug installierten HomeLink-Moduls entnehmen Sie bitte den Dokumentationen Ihres Fahrzeugs.

Informationen zur Programmierung von HomeLink® entnehmen Sie bitte den Dokumentationen des Fahrzeugs oder von der Internetseite www.eurohomelink.com.

Hinweis: HomeLink© lernt den Code vom Handsender des Torantriebs - deshalb muß der Handsender auf jeden Fall vor Programmierung des HomeLink© am Antrieb eingelernt werden!

Technische Daten

	TS 75	TS 100
Maximale Zugkraft (einstellbar)	bis 70 kg (+/- 4%)	bis 100 kg (+/- 4%)
Krafteinstellung	automatisch	automatisch
Motor	24V DC, geräuscharm	24 V DC, geräuscharm
Geschwindigkeit Schnellgang	14,5 cm/Sek.	14,5 cm/Sek.
Geschwindigkeit Schleichgang	8 cm/Sek.	8 cm/Sek.
Beleuchtung	230V AC, max. 40 Watt	230V AC, max. 40 Watt
Beleuchtungsdauer, einstellbar	80 bis 240 Sekunden	80 bis 240 Sekunden
Einschaltdauer	80%	80%
Ruhestromverbrauch	2,3 Watt	2,3 Watt
Stromversorgung	190-250V AC	190-250V AC
Haupttransformator	230V AC, 24V DC	230V AC, 24V DC
Blinkende Vorwarnung	einstellbar	einstellbar
Kontaktleistenstopp in Soft-Stopp ZU	einstellbar	einstellbar
Flügeltorbetrieb	einstellbar	einstellbar
Nettolauflänge	2.640 mm	2.640 mm
Max. Nettolauflänge mit Verlängerung	4.150 mm	4.150 mm
Gesamtlänge	3.215 mm	3.215 mm
Motorkopfhöhe	170 mm	170 mm
Motorkopflänge	370 mm	370 mm
Motorkopfbreite	260 mm	260 mm
Mindesthöhe über dem Tor-Sturz	35 mm	35 mm
Gewicht inkl. Verpackung	22 kg	
Arbeitsplatzbezogener Emissionswert	≤ 60 dB(A)	≤ 60 dB(A)

Wartung:

Alle Antriebe sind wartungsfrei! Antriebskette NICHT FETTEN ODER ÖLEN! (Fett oder Öl können klumpen und Schmutz binden - dadurch können Schäden an der Antriebsmechanik entstehen. Öl kann darüberhinaus das Motorengetriebe nachhaltig beschädigen.)

Optionale Sonderfunktionen

Für die Antriebe der TS-Serie stehen optionale Erweiterungsmodule mit folgenden Funktionen zur Verfügung:

Modul "automatische Schließung" (AZ)

Zur automatischen Schließung eines Garagentors nach einer stufenlos einstellbaren Zeit von 80 bis 240 Sekunden.

Modul "gezielte Tastung"


Die Laufrichtungen AUF und ZU werden durch zwei getrennte Taster bedient. Wählbare Optionen sind:

 Richtung AUF: Impuls Richtung ZU: Impuls
 Richtung AUF: Impuls Richtung ZU: Totmann
 Richtung AUF: Totmann Richtung ZU: Impuls
 Richtung AUF: Totmann Richtung ZU: Totmann

Modul "Einbahnstraßensteuerung"


Zur Verkehrssteuerung in der Garageneinfahrt mittels rot/grün Ampeln.

Installations- und Bedienungsanleitung sind im Lieferumfang der Zusatzmodule enthalten.



Beispiel einer Sonderfunktionskarte: das Modul AZ mit dem Einstellpotentiometer für die Offenhaltezeit.

Anschlußplan



Interne Verka	abelung
1	Blau, Netzkabel 230V
2	Braun, Netzkabel 230V
3	Schwarz, Trafo, 230V
4	Schwarz, Trafo, 230V
5	Braun, Beleuchtung, 230V
6	Blau, Beleuchtung, 230V
7	Weiß, Trafo, 24V
8	Weiß, Trafo, 24V
9 MOTOR	Steckplatz für Molex-Stecker vom Motor
К	Steckplatz für MBX-Stecker von den Endschaltern
PE	Erdungskabel von der Elektronik zur Basisplatte
Erdungs- kabel des Netzstecker	Das Erdungskabel des Netzkabels wird zur Basis- platte mit einer Schraube geerdet (Erdungszei- chen ist dort angebracht)

	Externe Anschlußmöglichkeiten (Erläuterungen auf den Seiten 12 + 13)	
A + B	Potentialfreier Anschluß für Drucktaster, Schlüsselschalter und externen Funkempfänger	
C + D	Potentialfreier Anschluß mit 8,2kOhm Prüfung für Lichtschrankenempfänger	
E+F	Potentialfreier Anschluß mit 8,2 kOhm Prüfung für Sicherheitskontaktleiste und Schlupftür	
G + H	24V DC Versorgung für externe Komponenten (max. 200 mAmp.)	
I + J	24V DC Versorgung für Lichtschrankensen- der wenn Selbsttest vor jeder Torbewegung gewünscht ist	
L	Anschluß für ein 24V DC Zählwerk (Zählung bereits gefahrener Öffnungsvorgänge)	
M + N	230V AC Versorgung für externe Komponenten, nicht abgesichert, wird direkt vom Netz gespeist	

Bedienelemente	
Poti	Einstellung der Lichtzeit für die interne
"Licht/Light"	Beleuchtung (60-240 Sek)
Poti	Einstellung der Maximalkraft für Fahrtrich-
"Kraft AUF"	tung AUF
Poti	Einstellung der Maximalkraft für Fahrtrich-
"Kraft ZU"	tung ZU
Taster "Test/	Aktiviert und stoppt den Antrieb - Bedien-
Run"	folge AUF-STOPP-ZU
Taster "Lern/	Zur Funklernung und zur automatischen
Learn"	Kraftlernung

Sonstiges	
HF-Modul/Receiver Card	Steckplatz für HF-Modul, 433 MHz
Versions-Modul	Steckplatz für Sonderversionsmodule
FUSE	Sicherung T1,6, 250V

Ersatzteile PM12002 PM04003 PM0310 PM07000 PH2600 PM0301 PH2403 PM1400 PH2200 PI0120 PH3000 PI0502 Art.-Nr. Sturzbefestigungswinkel Kettenführungsblock C-Schienenstück, 1m Umlenkrollenhalter Transportschlitten Teilebezeichnung Bowdenzugkabel Kettenspanner Verschlußglied Umlenkrolle Überwurf-C Torarm Kette Abb.-Nr. 19 24 26 28 20 25 22 23 27 PM11006 PM11005 PH1500 Art.-Nr. PI0310 PI1311 P10005 24 Lampenabdeckung Kettenritzel TS 100 Kettenritzel TS 75 Teilebezeichnung Abstandshalter Zentriertülle Einschub-C Abb.-Nr. 13 15 16 17 $\frac{1}{\infty}$ PH2101-1 PE05004 PH0830 PL1312 PL2006 PJ0530 PH3201 PL1212 PJ0450 Art.-Nr. PI1200 PI0105 P10006 4 Endschalterschieber Endschaltereinheit Teilebezeichnung Lampenfassung Motor TS 100 Transformator Motor TS 75 Glühbirne Elektronik Netzkabel Stufenrad Gehäuse Stirnrad Abb.-Nr. 12 10 7 \sim 4 7 9 / ∞ 0

Problembehebung

Fehlermeldungen

Die TS-Serie verfügt über ein Fehlermeldesystem über die Antriebsbeleuchtung und die LED "Diag".

Meldungen der Antriebsbeleuchtung

2x blinken

Endschalter AUF und ZU melden gleichzeitig - es liegt ein Fehler an den Endschaltern vor. Der Antrieb ist erst nach Beseitigung des Problems wieder betriebsbereit

5x blinken

Der Endschalter "AUF" oder "ZU" wurde nicht erreicht oder einer der Endschalter ist defekt - die Elektronik verriegelt.

8x hlinker

Datenverlust im Mikroprozessor - versuchen Sie, die Kraft- und Streckenlernung erneut vorzunehmen. Funktioniert dies nicht, muß die Elektronik getauscht werden.

9x blinken

Defekt an der Elektronik - sie muß ausgetauscht werden.

10x blinken

Relaisdefekt - die Elektronik muß ausgetauscht werden.

11x blinken

Fehlerhaftes Aufsteckmodul (Sonderfunktionsmodul) - tauschen Sie das Modul. Besteht der Fehler weiterhin, muß die Hauptelektronik ausgetauscht werden.

12x blinken

Der Impulsgeber (Hall-Sensor) im Motor ist defekt

Fallbeispiele

Weder Handsender noch Wanddrucktaster funktionieren

Stromausfall? Funkempfänger herausziehen und wieder einstecken. Ist das Tor durch Eis und Schnee festgefroren? Drucktasterleitung und -anschlüsse überprüfen. Wasser im Drucktaster oder Schlüsselschalter?

Handsender funktioniert, Wanddrucktaster jedoch nicht

Überprüfen Sie die Drucktasterleitung auf einen Defekt. Funktioniert der Drucktaster, wenn Sie den Empfänger herausziehen? Wenn ja: Handsender defekt.

Wanddrucktaster funktioniert, Handsender jedoch nicht

Übereinstimmung der Codierung von Handsender und Empfänger überprüfen. Antenne des Empfängers anders verlegen. Kontakt mit Metall vermeiden (mindert Reichweite). Batterie des Handsenders überprüfen.

Garagentor öffnet und schließt von alleine

Verändern Sie die Codierung Ihres Funks (an Sender und Empfänger). Ziehen Sie den Empfänger aus dem Antrieb oder entfernen Sie die Batterie aus dem Handsender. Benutzen Sie vorerst nur Ihren Drucktaster. Schafft dies Abhilfe, so ist möglicherweise der Handsender defekt. Klemmen Sie den Drucktaster ab und benutzen Sie nur den Handsender. Wenn dies hilft, dann sind der Drucktaster oder die Drucktasterleitung defekt.

Tor öffnet nicht in voller Höhe

Endschalter AUF richtig eingestellt? Klemmt das Tor in Richtung AUF? Entriegeln Sie den Transportschlitten Ihres Antriebs und öffnen Sie das Tor mit der Hand (Tor gangbar machen). Ölen oder schmieren Sie die Dreh- und Angelpunkte Ihres Tors. Erhöhen Sie die Kraft für die Richtung AUF.

Tor schließt nicht ganz und fährt wieder auf

Endschalter ZU richtig eingestellt? Klemmt das Tor in Richtung ZU? Entriegeln Sie den Transportschlitten Ihres Antriebs und öffnen Sie das Tor mit der Hand (Tor gangbar machen). Ölen oder schmieren Sie die Dreh- und Angelpunkte Ihres Tors. Erhöhen Sie die Kraft für die Richtung ZU.

Zusätzliche Meldungen nur über die LED "Diag"

3x blinken

Lichtschrankenfehler - es befindet sich entweder ein Hindernis im Lichtschrankenbereich oder die Lichtschranke bzw. die Lichtschrankenzuleitung ist defekt.

4x blinken (nur mit Aufsteckmodul "AZ" in Verbindung mit Frankreichmodus)

Fehler an der Lichtschranke "AUF" - es befindet sich entweder ein Hindernis im Lichtschrankenbereich oder die Lichtschranke bzw. die Lichtschrankenzuleitung ist defekt.

6x blinken

Lichtschranke - es befindet sich entweder ein Hindernis im Lichtschrankenbereich oder die Lichtschranke bzw. die Lichtschrankenzuleitung ist defekt.

7x blinken

Sicherheitskontaktleiste / Schlupftürkontakt - entweder die Sicherheitskontaktleiste meldet ein Hindernis oder die Schlupftür ist geöffnet. Überprüfen Sie auch die Zuleitungen und Anschlüsse der Komponenten.

Notentriegelung geht sehr schwer

Endschalter ZU richtig eingestellt? Wenn dies nicht der Fall ist, dann schaltet Ihr Antrieb unter Druck ab. Die Kette steht dann unter Spannung - deshalb läßt sich die Notauslösung schwer entriegeln. Stellen Sie den Endschalter unbedingt richtig ein, sonst kann es zu Schäden an Ihrem Antrieb kommen.

Licht geht nicht an

Tauschen Sie die Glühbirne aus (230V, 40W)

Antrieb arbeitet schwer

Entriegeln Sie den Transportschlitten Ihres Antriebs. Bewegen Sie das Tor mit der Hand und prüfen Sie, ob das Tor richtig ausbalanciert ist (muß in jeder Position stehenbleiben). Evtl. ist die Spannkraft der Torfeder zu hoch eingestellt, oder sogar eine Feder gebrochen.

Motor brummt, Tor bewegt sich nicht

Das Tor klemmt

Antrieb läuft, Tor bewegt sich nicht

Der Transportschlitten ist ausgehängt (notentriegelt). Zum einrasten öffnen Sie das Tor zu Hälfte und lassen Sie den Antrieb laufen. Der Schlitten rastet dann von alleine ein.

Antrieb arbeitet wegen Stromausfall nicht

Entriegeln Sie den Transportschlitten mit der Notauslösung und öffnen Sie das Tor mit der Hand. (Bei Garagen ohne Innenzugang: Schließen Sie Ihr Tor mit dem Schlüssel auf und drehen Sie den Torgriff; Ihr Antrieb wird dann entriegelt. Bei Garagen mit Innenzugang: Ziehen Sie an dem vom Transportschlitten herabhängenden Bowdenzugseil).

EC Declaration of Conformity

Low-Voltage Directive 73/23/EEC and amendments Electro-Magnetic Compatibility 89/336/EEC and amendments

Document No. AN-16062003 Dokument Nr. AN-16062003



EG-Konformitätserklärung

im Sinne der EG-Richtlinien Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG mit Änderungen Elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG mit Änderungen

Seip Antriebstechnik GmbH Grombacher Straße 83, 75045 Walzbachtal-Jöhlingen, Deutschland

We, Wir,

Hereby declare, that the following products comply with the mentioned EC-regulations. erklären hiermit, daß die nachfolgenden genannten Produkte den unten angegebenen EG-Richtlinien entsprechen.

Type of Product / Produktart	Garage Door Operator / Torantrieb	
Product Name / Modell	GT 235 ts, GT 245 ts	
Approved according to 89/336/EEC ar	Approved according to 89/336/EEC and 73/23/EEC / Geprüft nach 89/336/EWG und 73/23/EWG	
Referring EC-regulations: / Angewand	Ite harmonisierte Normen:	
Electromagnetic Compatibility / Elektromagnetische Verträglichkeit	EN 61000-3-2:2000 Limits for harmonic current emissions / Grenzwerte für Oberschwingströme EN 61000-3-3:1995 + Corrigendum:1997 + A1:2001 Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in publik low-voltage supply systems / Grenzwerte für Spannungsschwankungen und Flicker EN 61000-6-3:2001 Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments / Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbereiche sowie Kleinbetriebe EN 61000-6-2:2001 Generic standards - Immunity for industrial environments Fachgrundnorm - Störfestigkeit - Industriebereich	
Low-Voltage Directive / Niederspannungsrichtlinie	EN 60335-2-95:2001-7 Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use / Anforderungen für Antriebe von Garagentoren mit Senkrechtbewegung zur Verwendung im Wohnbereich EN 60335-1:1994 + A1:1996 + A2:2000 + A11:1995 + A12:1996 + A13:1998 + A14:1998 + A15:2000 + A16:2001 Safety of household and similar electrical appliances / Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch	
Safety in Use / Nutzungssicherheit	EN 12453:2000 Safety in use of power operated doors, requirements / Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore, Anforderungen EN 12445:2000 Safety in use of power operated doors, Test methods / Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore, Prüfverfahren	

Petr Ser

Peter Seip, Geschäftsführer, Walzbachtal-Jöhlingen, 16.06.2003



Grombacher Straße 83 75045 Walzbachtal-Jöhlingen Germany www.seip.com **EC Declaration of Conformity**

in accordance with the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Act (FTEG) and Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive)

Document No. FU-16062003 Dokument Nr. FU-16062003 **EG-Konformitätserklärung**

gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekomm unikationsendeinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)



Seip Antriebstechnik GmbH Grombacher Straße 83, 75045 Walzbachtal-Jöhlingen, Deutschland

declare that the product erklären, daß das Produkt

SKR 433-1

Code B43A023004-1

Hand Transmitter as remote control for garage door operators Handsender als Fernbedienung für Garagentorantriebe

(Short Range Device) (Funkgerät geringer Reichweite (SRD))

Complies with the essential requirements of §3 and the other relevant provisions of the FTEG (Article 3 of the R&TTE Directive), when used for its intended purpose.

bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des §3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.

§3(1)1, (Article 3(1)a)) does not refer to this type of product. §3(1)1, Artikel 3(1)a) bezieht sich nicht auf diesen Produktyp, es gibt hierzu keine Norm

Protection requirement concerning electromagnetic compatibility §3(1)(2), (Article 3(1)(b)) Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit §3(1)2, Artikel 3(1)b))

EN 300 220-1/1997 EN 300 683/1997 EMV / EMC Directive 89/336/EEC;92/31/EEC;93/68/EEC

Peter Seip, Geschäftsführer, Walzbachtal-Jöhlingen, 16.06.2003

ANTRIEBS TECHNIK

Grombacher Straße 83 75045 Walzbachtal-Jöhlingen Germany www.seip.com

